- Настройка режима
  - Вкл Установки
  - Выкл Установки
  - Лето
  - Зима
  - Режим Экономии
  - Режим Комфорт
- Пароль
- Аварии
  - Активные аварии
  - Сброс аварий
- Параметры
  - Уставка
    - Основная уставка
      - Уставка при нагреве
      - Уставка при охлаждении
      - Мин уставка влажности
      - Макс уставка влажности
    - Уставка в экономичном режиме
      - Выбор уставки
      - Смещение уставки нагрева
      - Смещение уставки охдаждения
    - Удалённая настройка
      - Определение удалённого смещения
      - Максимальное смещение уставки
      - Минимальное смещение уставки
    - Компенсация температур
      - Условия активации
      - Выбор датчика
      - Температура конца зимнего режима
      - Температура начала зимнего режима
      - Смещение температуры для зимнего режима
      - Температура конца летнего режима
      - Температура начала летнего режима
      - Смещение температуры для летнего режима
  - Контроль Тепм
    - Настройка заслонок
      - Управляющий датчик
      - Датчик переключения 1
      - Минимальное открытие
      - Максимальное открытие
    - Последовательность охлажд. для заслонки
      - Выбор уставки
      - Тип управления
      - Смещение уставки
      - Зона пропорциональности
      - Время интегрирования
      - Времи дифференцирования
    - Последовательность нагрева для заслонки
      - Выбор уставки
      - Тип управления
      - Смещение уставки
      - Зона пропорциональности
      - Время интегрирования
      - Времи дифференцирования
    - Последовательность нагрева 1..2
      - Управляющий датчик
      - Выбор уставки
      - Смещение уставки
      - Зона пропорциональности
      - Время интегрирования
      - Времи дифференцирования
    - Последовательность охлаждения 1
      - Управляющий датчик
      - Выбор уставки
      - Смещение уставки
      - Зона пропорциональности
      - Время интегрирования
      - Времи дифференцирования
      - Условие блокировки
  - Теплообменники
    - Заслонки
      - Функция заслонки
    - Теплообменник 1..2
      - Функция теплообменника 1..2
      - Тип клапана 1..2
      - Число ступеней
      - Время рабочего хода клапана
      - Минимальное смещение клапана
      - Частота сигнала полного откр\зак
      - Рабочий диапазон клапана
      - Шаг 1 ВКЛ
      - Шаг 1 ВЫКЛ
      - Шаг 2 ВКЛ
      - Шаг 2 ВЫКЛ
      - Блокировка охлаждения
      - Блокировка нагрева
  - Насосы
    - Настройки
      - Задерка отключения насоса
      - Вкл. питания насоса
      - Откл. питания насоса
      - Температура наружного воздуха вкл. насоса
  - Приточный воздух
    - Каскадное регулирование
      - Каскадный датчик
      - Пропорциональная состовляющая
      - Время интегрирования
      - Мин. отклонение прит. темп.
      - Макс. отклонение прит. темп.
    - Пределы температур
      - Нижний предел приточной температуры
      - Верхний предел приточной температуры
      - Вкл нижнего предела приточн. температуры
      - Зона
      - Вкл верхнего предела приточн. температуры
      - Зона
  - Вентиляторы
    - Общее
      - Теплообменник выкл при откл вентилятора
      - Выкл вентилятора для антизамерзания
      - Отключение всех вентиляторов при любой аварии вентилятора
      - Отключение всех вентиляторов при аварии теплообменника
      - Вентиляторы работают при пожаре
  - Защита от замерзания
    - Настройки
      - Выбор датчика
      - Аварийная уставка
      - Коэффициент пропорциональности
      - Включение последовательности нагрева 1
      - Включение последовательности нагрева 2
      - Производ. вент. при аварии замерзания
    - Защита от замерзания
      - Уставка при выключении
      - Зона пропорциональности
      - Время интегрирования
  - Общее
    - Настройка
      - Система вкл\выкл
      - Вост. параметров по умолчанию
      - Формат даты
      - Единица измерения температуры
      - Летнее время
      - Активный сезон
    - Сетевые настройки
      - Адрес (CAN)
      - Скорость (ModBus)
      - Настройки (ModBus)
    - Аварийные выходы
      - Время активации зумера
      - Задержка активации реле авар. сигнал.
      - Реле авар. сигнал. актив. при Выкл
    - Дисплей
    - Задержка выхода
      - Задержка выходов
  - Прогрев
    - Вкл преднагрева
    - Уставка наружной температуры
    - Продолжительность преднагрева
    - Уставка температуры воды
    - Смещ. уставки температуры воздуха
    - Время смещ. уставки при преднагреве
- Язык
- Сервис
  - Наладка
  - Инфо о ПО
  - Инфо о контроллере
  - Настройка часов реального времени
  - Блокировка вентиляторов
  - Разблокировка вентиляторов
- Вход/выход
  - Статус Вх/Вых
  - Кофиг Вх/Вых
    - Цифровой вход (8)
      - F : (Функция цифрового входа)
      - P : (Условие срабатывания)
    - Цифровой выход (6)
      - F : (Функция цифрового выхода)
      - P : (Состояние в нормальном режиме)
    - Аналоговый вход (4)
      - FUN : (Выбор датчика)
      - TYP : (Тип выходного сигнала датчика)
      - CAL : (Смещение)
      - MIN :
      - MAX :
      - DEL : (Задержка)
      - ERR : Выдавать ошибку при обрыве)
    - Аналоговый выход (3)
      - FUN : (Функция выхода)
      - TYP : (Тип выходного сигнала)